

## APPAREIL D'ADRESSAGE POUR ESCLAVE ASI

Série MASI - solution AS-I, accessoire, appareil d'adressage pour

Programmeur AS-I  
Câble d'adressage AS-Interface  
Adressage des esclaves standard et A/B  
lire profil esclave  
Lire et écrire les données (E/S)  
Affichage et écrire les paramètres  
Affichage les erreurs du périphérique  
Affichage les messages d'erreur

### [Lien vers le produit](#)

#### Illustration



Photo non contractuelle

#### données commerciales

ECLASS-6.0	27242210
ECLASS-6.1	27279211
ECLASS-7.0	27279211
ECLASS-8.0	27279211
ECLASS-9.0	19200502
ECLASS-10.1	19200502
ECLASS-11.1	19200502
ECLASS-12.0	19200502
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879050081
Numéro du tarif douanier	85176200
Unité de conditionnement	1

#### Communication industrielle | AS-Interface

Spécification AS-i V3.0

#### Installation | Raccordement

Family construction form M12  
Gender female